

AERO Speed Wax



Anwendung

Bei groben Verschmutzungen die zu behandelnden Flächen vorher gründlich reinigen, z.B. mit **AERO Aircraft Cleaner**, und anschließend trocken reiben.

AERO Speed Wax vor Gebrauch kräftig schütteln. Dünn und gleichmäßig auf die Lackflächen auftragen.

Nur Teilflächen behandeln.

Nach kurzer Abluftzeit (2-3 Minuten) die zu behandelnden Flächen mit einem trockenen, weichen Tuch, z.B. mit dem **AERO Cockpit Cleaning Rag**, auspolieren.

Wichtig:

Zellstoff- oder Papiertücher sind zum Aus- bzw. Nachpolieren nicht geeignet. Nicht auf stark erwärmten Oberflächen aufsprühen bzw. nicht in der prallen Sonne anwenden. Nicht auf Polycarbonat-Kunststoffen und Acrylglas verwenden.